


LT Originalios naudojimo taisyklės Elektromechaninis patalpos termostatas	RU Оригинальная инструкция пользования Электромеханический термостат помещения Описание Электромеханический термостат помещения предназначен для управления систем обогрева, вентиляции, кондиционирования. Термостат, по заданной температуре, может управлять вентиляторами, охладителями, нагревателями или другими устройствами.	EN Original user manual Electromechanical room thermostat Description Electromechanical thermostat intended to be used for control of heating, cooling, air conditioning systems. Thermostat can control fans, coolers, heaters or other equipments according to user settings.
Aprašymas <p>Elektromechaninis patalpos termostatas skirtas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų valdymui. Termostatas, pagal vartotojo nustatytą temperatūrą gali valdyti ventiliatorius, aušintuvus, šildytuvus ir kitus įrenginius.</p> Techniniai duomenys <p>Temperatūros nustatymo ribos – 10..30 °C, Matavimo tikslumas - ± 1 °C, Maitinimo jėtampa – 230 V, Valdoma apkrova – 6(2) A/250 V, Vardinis dažnis – 50/60 Hz, Saugos klasė – IP20, Maksimali aplinkos temperatūra – 50 °C, Matmenys – 83x83x32 mm, Termostatas atitinka standartus – EN60730-1, EN60730-2-9 ir žymimas CE ženklu,</p>	Технические данные <p>Установка температуры - 10..30 °C, Точность измерения - ± 1 °C, Напряжение питания — 230 В, Управляемая нагрузка - 6(2) A/250 В, Частота — 50/60 Гц, Класс защиты — IP20, Макс. температура окружающей среды – 50°C, Размеры - 83x83x32 мм, Термостат соответствует стандартам - EN60730-1, EN60730-2-9 и маркируется знаком CE,</p>	Technical data <p>Temperature setting range - 10..30 °C, Measurement accuracy - ± 1 °C, Power supply – 230 V, Control load - 6(2) A/250 V, Frequency - 50/60 Hz, Protection class – IP20, Max. ambient temperature – 50°C, Dimensions - 83x83x32 mm, Thermostat corresponds with standards – EN60730-1, EN60730-2-9 and marked CE,</p>
		
Montavimas ir elektrinis pajungimas <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus. 2. Naudoti tik tokį elektros šaltinių, kurio duomenys yra nurodyti ant termostato lipduku. 3. Būtina sumontuoti automatinį jungiklį su mažiausiai 3 mm kontaktų tarpeliu. 4. Atlaisvinkite varžtą termostato viršuje. 5. Nuimkite dangtelį. 6. Prūtirinkite termostatą prie sienos. 7. Pajunkite termostatą pagal parodytą schemą. 8. Uždėkite termostato dangtelį ir prisukite varžtą. 9. Ijunkite termostatą su jungikliu, esančiu termostato šone. 	Монтаж и электрическое подключение <ol style="list-style-type: none"> 1. Электрическое подключение может проводится только квалифицированным электриком и соблюдая действующие международные и национальные стандарты электрического подключения. 2. Сеть электропитания должна соответствовать требованиям на тех наклейке термостата. 3. Автоматический выключатель, с минимальным 3 мм зазором между контактами должен быть смонтирован. 4. Освободите болт на верху термостата. 5. Снимите крышку. 6. Прикрепите термостат к стене. 7. Подключите термостат по показанной схеме. 8. Установите крышку на место и закрепите болт. 9. Включите термостат с переключателем, который находится с боку термостата. 	Installation and electrical connection <ol style="list-style-type: none"> 1. Electrical connection and service can be made only by qualified electrician according to legal international and national electrical installation standards. 2. Power supply source must conform with data on thermostat label. 3. Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap must be installed. 4. Loosen screw on the top of thermostat. 5. Remove cover. 6. Fix thermostat to the wall. 7. Make electrical connection as shown in picture. 8. Put on cover and fix screw.